

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАРНИТУРЫ BLUETOOTH

Как подключить наушники Bluetooth к Ultraprobe 15,000

1. Включите наушники Bluetooth.
2. Включите Ultraprobe 15,000.
3. В основном экране нажмите иконку Bluetooth.
4. Откроется экран поиска устройств Bluetooth, и будет мигать иконка поиска Bluetooth.
5. Нажмите иконку поиска Bluetooth (увеличительное стекло), и она замигает. При обнаружении наушников на панели появится идентификационный номер, и иконка Bluetooth будет сопровождаться галочкой.
6. Отметьте иконку Bluetooth галочкой.
7. Номер PIN будет отображаться как 0000.
8. Нажмите «ОК».
9. Экран поменяется, отобразится номер PIN, следующий за наушниками.
10. Нажмите «Выход» и начните пользоваться наушниками.

Как подключить наушники Bluetooth ко всем остальным моделям Ultraprobe.

Для использования наушников Bluetooth UE DHC-2BT необходимо подключить их через передатчик (DHC 2BT-TM)

ПРИМЕЧАНИЕ: Передатчик перед использованием должен быть полностью заряжен на протяжении не менее 4 часов.

1. Присоедините передатчик к прибору Ultraprobe при помощи поставляемой в комплекте «липучки» и вставьте штекер передатчика в гнездо наушников прибора Ultraprobe.
2. Включите наушники (индикатор «ON» загорится синим цветом).
3. Нажмите и удерживайте кнопку передатчика в течение 3 секунд. Сначала она загорится красным цветом, а затем будет мигать синим/красным цветом в процессе поиска наушников.
4. При соединении индикатор синего цвета будет мигать с интервалом в 10 секунд.
5. В режиме ожидания или при разъединении индикатор синего цвета будет мигать с интервалом в 5 секунд.
6. При разрядке батареи кнопка передатчика будет мигать красным цветом.

Инструкции по зарядке передатчика:

1. Вставьте разъем USB в зарядное устройство передатчика, а мини-USB – в передатчик.
2. Вставьте зарядное устройство в соответствующую электрическую розетку.
3. Во время зарядки индикатор передатчика будет непрерывно гореть красным цветом. После полной зарядки красный индикатор погаснет.

Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.
UE Systems Europe, Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL)
email: info@uesystems.eu
t: +31 (0)546 725 125 f: +31 (0)546 725 126