INSTRUÇÕES PARA BLUETOOTH

Instruções de Emparelhamento de Auscultadores Bluetooth para o Ultraprobe 15000:

1. Ligue os auscultadores Bluetooth.
2. Ligue o Ultraprobe 15000.
3. No ecrã inicial, toque no ícone de Bluetooth.
4. O ecrã de pesquisa de Bluetooth abre-se e o ícone de pesquisa de Bluetooth fica intermitente.
5. Toque no ícone de pesquisa de Bluetooth (lupa) e a lupa da pesquisa ficará intermitente. Quando os auscultadores forem localizados, o número do identificador será apresentado no painel e o ícone de Bluetooth mostrará uma marca de verificação.
6. Prima o ícone de Bluetooth com a marca de verificação.
7. O número PIN será mostrado como 0000.
8. Prima OK.
9. O ecrã mudará e verá um * junto ao PIN dos auscultadores.
10. Prima para sair e comece a utilizar os auscultadores.

Instruções de emparelhamento Bluetooth para todos os *outros modelos do Ultraprobe*:

Para utilizar os auscultadores Bluetooth UE –DHC-2BT, tem de os emparelhar com o Transmissor (DHC 2BT-TM).
NOTA: O transmissor tem de ser totalmente carregado durante, pelo menos, quatro horas antes de ser utilizado.

1. Ligue o transmissor ao seu Ultraprobe utilizando as tiras de velcro fornecidas e insira a ficha do transmissor na tomada para auscultadores do seu Ultraprobe.
2. Ligue os auscultadores (o indicador luminoso ON ficará azul).
3. Mantenha premido o botão do transmissor durante 3 segundos. Ficará inicialmente vermelho e, em seguida fica vermelho/verde intermitente durante a pesquisa dos auscultadores.
4. Quando o emparelhamento estiver concluído, o indicador luminoso azul piscará uma vez de 10 em 10 segundos.
5. Quando estiver em modo de espera ou quando estiver a desligar, o indicador luminoso azul piscará duas vezes de 5 em 5 segundos.
6. Quando a bateria estiver sem carga, o botão do transmissor ficará vermelho intermitente.

Instruções de Carregamento do Transmissor:

1. Ligue o USB no carregador do Transmissor e o mini-USB no Transmissor.
2. Ligue o carregador numa tomada elétrica apropriada.
3. Durante o carregamento, o indicador luminoso do transmissor ficará vermelho constante. Quando estiver totalmente carregado, o indicador luminoso vermelho apagar-se-á.

Se tiver questões, contacte-nos por correio eletrónico:
UE SYSTEMS INC - 14 HAYES STREET ELMSFORD NEW YORK 10523 USA
Tel. 1-800-223-1325
Email: info@uesystems.com
Website: www.uesystems.com